Tornillos Parker y Autoperforantes cabeza PAN ()

Medidas	4		6		7		8		10		12		14	
	N.	Cant	N.	Cant	N.	Cant	N.	Cant	N.	Cant	N.	Cant	N.	Cant
1/4	0	1000	0	1000	0	500								
	–	–	–	–	–	–								
5/16	0	1000	0	1000	0	500	0	500						
	–	–	–	–	–	–	–	–						
3/8	0	1000	1	1000	0	500	0	500	1	500				
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
1/2	0	1000	1	1000	1	500	1	500	1	500	0	200	1	200
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5/8	0	1000	1	1000	1	500	1	500	1	500	0	200	1	200
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3/4	1	1000	1	1000	1	500	1	500	1	500	1	200	1	200
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7/8	1	1000	1	1000	1	500	1	500	2	500	1	200	1	200
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	1000	1	500	2	500	1	500	2	500	1	200	1	200
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 1/4			1	500	2	500	2	500	1	200	1	200	2	200
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 1/2			1	500	2	500	2	500	1	200	1	200	2	200
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 3/4							1	200	1	200	2	200	2	200
							–	–	–	–	–	–	–	–
2							1	200	1	200	2	200	2	200
							–	–	–	–	–	–	–	–